

Nové detaily ŠIROKÁ GUMA

Braletka s širokou gumou na dolním okraji. Pro našíť gummy postupujte takto:

1. Na dolní obvod si připravte švový přídavek 2x8 mm
2. Podprsenku vložte do stroje podšívkou nahoru a dolním obvodem doprava. Svrchu na ni položte gumu lícem nahoru. Obě vrstvy zarovnejte u pravého okraje a sešijte pomocí zig-zag stehu tak, aby byla levá pozice cik-cak stehu 8 mm od pravého okraje.
3. Odstřihněte přebytečný švový přídavek.
4. Braletku otočte krajkou nahoru a prošijte gumu pomocí druhé řady zig-zag stehů tak, že je okraj stehu zarovnaný s okrajem pruženky.



Nové detaily PŘEDNÍ ZAPÍNÁNÍ

Braletku můžete snadno změnit pomocí předního zapínání. Oproti jiným metodám podprsenka s tímto typem předního zapínání neztratí podporu. Postup je znázorněn s použitím tří háčků, ale použít můžete jen dva, nebo více – podle šířky středového švu a zamýšleného vzhledu.



Materiály (Nad rámeček seznamu materiálů):

- G háček - 2 nebo 3 ks
- Krátká ramínka odpovídající šíři háčků - 4 ks x 3 cm (pro 2 háčky) nebo 6 ks x 3 cm (pro 3 háčky)
- Tunýlek – 2 ks x 10 cm

Úpravy střihu: Z dílu vnitřního košíčku odstraňte polovinu šíře G háčku.

- 1) Změřte šířku G háčku (např.: 15 mm)
- 2) Podělte to 2 (např.: $15 \text{ mm} / 2 = 7,5 \text{ mm}$)
- 3) Naměřte tuto vzdálenost od středové linie a zaznačte (7,5 mm)
- 4) Nakreslete svislou čáru rovnoběžnou se středovou linií skrz tento bod
- 5) Přidejte 6 mm švový přídavek

Nové detaily PŘEDNÍ ZAPÍNÁNÍ



Šití: Podprsenku sešijte jako obvykle, aplikujte pruženky a nechte pouze přední šev nezakončený.

Obr. 1: Vezměte tři kusy ramínek (nebo dva, podle počtu háčků) a našpendlete je ke středu braletky líci k sobě. Můžete je zajistit na místě švem 6 mm od okraje.

Obr. 2: Vezměte tunýlek a umístěte ho podél středového švu. Zarovnejte vnitřní stranu tunýlku 6 mm od kraje podobně, jako u našívání tunýlku do bočního švu.

Obr. 3: Přišijte tunýlek na místo pomocí rovného švu 1 mm od okraje.

Nové detaily PŘEDNÍ ZAPÍNÁNÍ



Obr. 4: Při umísťování tunýlku buďte opatrní. Cílem je, aby se pruženka, tunýlek a krajka setkaly v jednom bodě a vytvořily hezký roh.

Obr. 5: Odstříhněte přebytečný švový přídavek. Tunýlek přeložte dovnitř a G háčky nasuňte na ramínkové gumy. Gumy také přehněte dovnitř a přišpendlete. G háčky by měly směřovat dolů, ať se náhodou samovolně nerozepnou.

Obr. 6: Přišijte tunýlek i s ramínky na místo.



Obr. 7: Postup opakujte na druhé straně.

Můžete si pomoci špendlíky – zaznačte polohu háčků na druhé straně pro symetrický výsledek.

Obr. 8: Hotová podprsenka.